



<採寸>

・上図の赤線で表示している①②③の寸法を測ります。

<取付例>

・実際には青線(点線部はクネット、実線部は直棒)のように取付けます。

・傾斜部の採寸は②のとおり1段目の段端から6段目の段端の長さを測っていますが、
取付は0段目(1段目の段端から手前300mm地点)から6段目の段端までの取付になります。

・上図では6段目を上りきった水平部に、300mm直棒をつなげていますが、このケースでは
水平部は900mmありますので、その範囲内で伸ばしても効果的です。