

## 波型手すりクネットフリーアルミ芯樹脂被覆壁付け

後付けのために下地幕板(下地プレート)を取り付け後に手すりを取り付けます。  
幕板幅は120mm～以上、厚みは12mm～以上でお願いします。

尚、取り付け高さは、天場より上下する場合がありますのでできるだけ幅の広い  
下地幕板をお願いします。

